

Cafetera Vitto

Manual de Instrucciones



Lea estas instrucciones y las indicaciones de seguridad antes de poner en funcionamiento el aparato!

CE EAC GS RoHS

Salida del café

Botón para hacer café

Recipiente de cápsulas usadas para 8-10 cápsulas

Rejilla de goteo

Bandeja de goteo

Palanca

Depósito de agua**

Botón ENCENDER/APAGAR



Primer uso (o después de periodos prolongados de inactividad)



Retirar la lámina protectora



Llenar el depósito



Colocar un recipiente



Enchufar la clavija +conectar



Está prohibido llenar el tanque con agua caliente
Recordar al Máximo/Mínimo volumen signo

Preparación del café



(La cafetera cortará cuando esta listo el café)

Pulsar:



Café Espresso



Café largo

Consejos



Apagar la cafetera cuando no esta en uso



Limpiarla sin abrasivo o disolvente. Usar solo paño húmedo con detergentes suaves

Programar cantidad de agua utilizada para cada café



Presionar el botón durante como mínimo 3 segundos y soltarlo una vez alcanzada la cantidad deseada

Restablecer los ajustes de fábrica



Apagar

Mantener pulsado el botón de taza grande

Encender

Descalcificar:



Importante la cafetera no se descalcifica sola hay que Descalcificarla cada 200 usos



Llenar con 0,5 litros de agua y el líquido descalcificante según las instrucciones del paquete



Colocar un recipiente



llenar unas tazas con agua (sin capsula)



Llenar el deposito con 0,5 litros de agua puro



llenar unas tazas con agua (sin capsula)

